

Nice

CE

Temp-Control EU

Externe temperatuurmeting

NL - Instructies en waarschuwingen voor installatie en gebruik

Nice

1 WARNINGS AND GENERAL PRECAUTIONS

- **WAARSCHUWING! - Deze handleiding bevat belangrijke instructies en waarschuwingen voor persoonlijke veiligheid.** Lees alle delen van deze handleiding zorgvuldig door. Stop bij twijfel onmiddellijk met de installatie en neem contact op met de technische ondersteuning van Nice.
- **WAARSCHUWING! - Belangrijke opmerking: bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig onderhoud en verwijdering van het product.**
- **WAARSCHUWING! - Elk ander gebruik dan gespecificeerd in deze handleiding of in andere omgevingscondities dan gespecificeerd in deze handleiding wordt beschouwd als ongepast en is ten strengste verboden!**
- Verpakkingsmateriaal van het product moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.
- Breng nooit wijzigingen aan enig onderdeel van het apparaat aan. Andere handelingen dan aangegeven kunnen alleen maar leiden tot defecten. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door geïmproviseerde wijzigingen aan het product.
- Stel dit product niet bloot aan vocht, water of andere vloeistoffen. Niet gebruiken in badkamers en andere ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.
- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Niet buiten gebruiken!
- Dit product is geen speelgoed. Uit de buurt van kinderen en dieren houden! De CR2032 ruitjesbatterij is schadelijk als deze wordt ingeslikt!

2 PRODUCTOMSCHRIJVING

NICE Temp Control-EU is een draadloze temperatuursensor ontworpen voor gebruik met NICE Heat-Control (FGT-001 ZW5 EU). Het maakt een betere temperatuurregeling mogelijk door overal in de ruimte een referentietemperatuur te meten.

Belangrijkste kenmerken

- Temp-Control is de enige temperatuursensor die compatibel is met NICE Heat-Control (FGT-001 ZW5 EU).
- Biedt de beste temperatuurregeling.
- Eén temperatuursensor kan gekoppeld worden aan maximaal drie thermostatische koppen.

3 BASIS APPARAAT ACTIVERING

De NICE Temp Control-EU moet in dezelfde ruimte of verwarmingszone worden geplaatst als de thermostaatkop, die deze als referentiepunt voor de kamertemperatuur zal gebruiken.

Voor gebruik moet de sensor gekoppeld worden aan de thermostaatkop. Eén thermostaatkop kan gekoppeld worden aan slechts één sensor, maar één sensor kan gekoppeld worden aan maximaal drie thermostaatkoppen.

3.1 - Temp-Control koppelen aan NICE Heat-Control

Om de Temp-Control te koppelen met het apparaat:

1. Gebruik een muntstuk om het batterijklepje te openen door het tegen de klok in te draaien.
2. Verwijder de sticker onder de batterij.
3. Plaats de batterij in de sleuf en sluit het klepje.
4. Houd de knop op de thermostaatkop ingedrukt.
5. Laat de knop los wanneer u de blauwe LED-kleur ziet.
6. Klik op de knop om de selectie te bevestigen, de LED-ring begint blauw te knipperen.
7. Klik binnen 1 minuut op de knop op de Temp-Control met de bijgeleverde sleutel.
8. De LED-ring op de thermostaatkop zal groen oplichten om de succesvolle koppeling te bevestigen.
9. Plaats de Temp-Control in dezelfde ruimte als de thermostaatkop, niet verder dan 5 meter er vanaf.

3.2 - Temp-Control verwijderen van NICE Heat-Control

Om alle gekoppelde koppen uit het sensorgeheugen te verwijderen:

1. Houd de knop op de sensor 2 seconden ingedrukt.
2. De LED op de sensor knippert 3 keer om de ont koppeling te bevestigen.



Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com