

H61A0说明书

版本:1.0

料号:807-0003-00204

折叠尺寸:75×105(mm)

展开尺寸:150×105(mm)

材质:80G书页纸

工艺:单色印刷

折叠方式:骑马钉

页数:56页



User Manual



Model: H61A0

RGBIC LED Neon Rope Lights

English	01
Deutsch	08
Français	15
Español	22
Italiano	29
日本語	36

Safety Instructions

Read and follow all the safety instructions:

- Rated as IP67 Waterproof, this product can be used outdoors but can not be immersed in water.
- Use the product with the provided power adapter only.
- Keep the product away from sharp objects or strong corrosive chemicals.
- Although this product has good bending performance, when bending the neon rope light, please try not to fix the buckle too close and bend it too large, so as not to damage the light beads and then affect the life span.
- Do not install the neon rope light near any heat sources.
- Do not allow children to install the neon rope light alone.
- Avoid installing the neon rope light near potentially dangerous sources (e.g., candles, liquid-filled objects).
- Unroll the neon rope lights before powering them on.
- In the case of only using adhesive to fix the buckle, if you want to get the maximum adhesion, it is suggested that you wait for a period of time to install the neon rope light after fixing the buckle.
- It is recommended that this product should not be stuck to the back of TV and display.


Introduction

Thanks for choosing the Govee RGBIC LED Neon Rope Lights. This product is equipped with a 3m RGBIC neon rope light and supports app, voice (Alexa/Google Assistant). RGBIC is Govee's latest lighting display technology. You can give free rein to your imagination and create your own unique neon rope light curve.

What You Get

LED Neon Rope Lights	1
Adapter	1
User Manual	1
Service Card	1

At a Glance



Installing Your Device

Before You Install

- 1 Unpack the box and check all items listed in the packing list.
- 2 Power on the neon rope light and check whether it lights up.

Installing Steps


- 1 Wipe the surface to make sure it's clean and dry.




- 2 After tearing off the adhesive film, you can stick the buckle to the place you want and press it firmly (if necessary, you can reinforce the buckle with a screw), and then clip the neon rope light into the buckle.



- 3 Peel off the protective film on the control box and stick it on. Place the control box close to the music source to achieve the best music effect.



- 4 Power on the neon rope lights and start using.



Pairing Your Device with the Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS 8.0 (or above) or Android 4.3 (or above).

Pairing Instructions

- 1 Download the Govee Home app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
- 2 Turn on Bluetooth on your smartphone.
- 3 Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search for "H61A0".
- 4 Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.



Controlling the Device with Your Voice

- 1 Open the app, then tap the device icon to enter detail page.
- 2 Tap the setting icon in the top right corner.
- 3 Select Using Guidance and follow on-screen instructions to control the device using your voice.

Specifications

Length	3m/10ft
Light Color	RGBIC
Water Resistance	IP67
Control Method	App, Control Box, Voice Control
Power Supply	Adapter 24V

Troubleshooting

- 1 The adhesive tape is not strong enough.
 - Make sure the installation surface is clean and dry.
 - Firmly press over the strip after sticking.
 - Reinforce the installation via more clips and tape.

- ② Cannot connect to Bluetooth.
 - Do not skip Bluetooth connection in the app.
 - Ensure Bluetooth on your smartphone has been turned on.
 - Your smartphone may be incompatible with the Govee Home app. Try using a different smartphone then reconnect.
 - Power the neon rope lights and your smartphone Bluetooth off then on, then try again.
 - Ensure that your smartphone is within 1m/3.28ft of the neon rope lights when connecting.
 - Clear any obstructions that are between the neon rope lights and your smartphone.
- ③ The neon rope lights does not display the full selected color/Some LED beads do not light up.
 - Please contact the Govee support team for rapid product replacement.
- ④ Cannot sync the neon rope lights to the beat of my music.
 - Move the control box closer to the music source.
 - Clean the mic on the control box then try again.
- ⑤ Cannot connect to Wi-Fi.
 - Do not skip the Wi-Fi connecting steps in the app.
 - 5GHz network is not supported. Please set the router to 2.4GHz and then reset it.
 - Connect your phone to Wi-Fi and check whether the network works well.

- Make sure you have entered the correct Wi-Fi name and password.
 - Change your Wi-Fi password to a brief one. 8 numbers and letters are suggested.
 - Connect hotspot in your phone to the neon rope lights and check whether the router works with the neon rope lights.
- 6 Cannot connect to Alexa.
- Pull out every connective part of the neon rope lights and firmly re-connect them.
 - Re-connect your phone to Wi-Fi.
 - Plug out the adapter port and re-plug it in.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise:

- Dieses Produkt ist als wasserdicht gemäß IP67 eingestuft und kann im Freien verwendet werden, es darf jedoch nicht unter Wasser getaucht werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Halten Sie das Produkt von scharfen Gegenständen oder stark ätzenden Chemikalien fern.
- Obwohl dieses Produkt eine gute Biegeleistung aufweist, vermeiden Sie beim Biegen des Neon-Lichtbands den Verschluss zu eng zu befestigen und eine zu starke Biegung auszuführen damit die Lichtkugeln nicht beschädigt werden. Befestigen Sie den Verschluss nicht zu fest und biegen Sie nicht zu stark um die Lichtkugeln nicht zu beschädigen und um deren Lebensdauer nicht zu beeinträchtigen.
- Installieren Sie das Neon-Lichtband nicht in der Nähe von Hitzequellen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, das Neon-Lichtband alleine zu installieren.
- Vermeiden Sie die Installation des Neon-Lichtbands nahe bei potenziell gefährlichen Quellen (z. B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände).
- Rollen Sie das Neon-Lichtband ab, bevor Sie es einschalten.
- Wenn Sie den Verschluss nur mit Klebstoff befestigen und sie maximale Klebehaftung erzielen möchten, wird empfohlen, nach der Anbringung des Verschlusses eine Weile zu warten bevor Sie das Neon-Lichtband installieren.
- Es wird empfohlen, dieses Produkt nicht an der Rückseite eines Fernsehgeräts oder eines Displays zu befestigen.


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Govee RGBIC LED Neon-Lichtband entschieden haben. Dieses Produkt ist mit einem 3m RGBIC Neon-Lichtband ausgestattet und unterstützt App und Stimme (Alexa/Google Assistant). RGBIC ist die neueste Beleuchtungs-Display-Technologie von Govee. Sie können Ihrer Fantasie freien Lauf lassen und Ihre eigenen einzigartigen Neon-Lichtwendungen erstellen.

Was Sie bekommen

LED Neon-Lichtband	1
Adapter	1
Benutzerhandbuch	1
Dienstausweis	1

Im Überblick



Installieren Ihres Geräts

Bevor Sie installieren


- 1 Packen Sie die Schachtel aus und überprüfen Sie alle in der Packliste aufgeführten Artikel.
- 2 Schalten Sie das Neon-Lichtband ein und prüfen Sie, ob es aufleuchtet.

Schritte zur Installation

- 1 Wischen Sie die Oberfläche ab, um sie sauber und trocken zu halten.
- 2 Nach dem Entfernen der Klebefolie können Sie den Verschluss an die gewünschte Stelle kleben und fest andrücken (bei Bedarf können Sie den Verschluss mit einer Schraube verstärken) und dann das Neon-Lichtband in den Verschluss einsetzen.



- 3 Ziehen Sie die Schutzfolie von der Steuerbox ab und kleben Sie sie auf. Stellen Sie die Kontrollbox in der Nähe der Musikquelle, um den besten Lichteffekt zu erreichen.
- 4 Schalten Sie das Neon-Lichtband ein und fangen Sie an es zu benutzen.



Pairing Ihres Geräts mit der Govee Home App

Was Sie brauchen

- Laden Sie die Govee Home App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunter.
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.

Anweisungen zum Pairing

- 1 Die Govee Home-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunterladen.
- 2 Bluetooth auf Ihrem Smartphone einschalten.
- 3 Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach "H61A0"
- 4 Tippen Sie auf das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.



Steuern Das Gerät mit Ihrer Stimme

- 1 Öffnen Sie die Govee Home-App und tippen Sie dann auf das Gerätesymbol, um die Detailseite aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke.
- 3 Wählen Sie "Anleitungen verwenden" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Sprachsteuerung zu beginnen.

Spezifikationen

Länge	3m / 10ft
Helle Farbe	RGBIC
Wasserbeständigkeit	IP67
Steuerungsmethode	App & Steuerbox & Sprachsteuerung
Stromversorgung	Adapter 24V

Fehlerbehebung

- 1 Das Klebeband ist nicht stark genug.
 - Stellen Sie sicher, dass die Installationsfläche sauber und trocken ist.
 - Drücken Sie nach dem Aufkleben fest auf den Streifen.
 - Verstärken Sie die Installation durch weitere Clips und Bänder.

- 2 Die Verbindung zu Bluetooth scheitert.
- Überspringen Sie die Bluetooth-Verbindung in der App nicht.
 - Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet ist.
 - Ihr Smartphone ist möglicherweise nicht mit der Govee Home-Anwendung kompatibel. Versuchen Sie, ein anderes Smartphone zu verwenden, und stellen Sie dann die Verbindung wieder her.
 - Schalten Sie das Neon-Lichtband und Bluetooth Ihres Smartphones aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut.
 - Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone beim Verbinden nicht mehr als 1m vom Neon-Lichtband entfernt befindet.
 - Entfernen Sie alle Hindernisse, die sich zwischen Neon-Lichtband und Ihrem Smartphone befinden.
- 3 Das Neon-Lichtband zeigt nicht die ausgewählte volle Farbe an / Einige LED-Kugeln leuchten nicht.
- Bitte kontaktieren Sie das Govee-Supportteam für einen schnellen Produktaustausch.
- 4 Das Neon-Lichtband kann nicht mit dem Takt der Musik synchronisiert werden.
- Bewegen Sie die Kontrollbox näher an die Musikquelle.
 - Reinigen Sie das Mikrofon an der Kontrollbox und versuchen Sie es dann erneut.
- 5 Es kann keine Verbindung zu Wi-Fi hergestellt werden.
- Überspringen Sie nicht den Schritt der Wi-Fi-Verbindung in der App.
 - 5GHz-Netzwerk wird nicht unterstützt. Bitte stellen Sie den Router auf 2,4 GHz ein und setzen Sie ihn dann zurück.

- Verbinden Sie Ihr Telefon mit Wi-Fi und prüfen Sie, ob das Netzwerk normal ist.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen WLAN-Namen und das richtige Passwort eingegeben haben.
 - Ändern Sie Ihr WLAN-Passwort in ein kurzes. Es werden 8 Zahlen und Buchstaben vorgeschlagen.
 - Verbinden Sie den Hotspot in Ihrem Telefon mit dem Neon-Lichtband und prüfen Sie, ob der Router mit dem Neon-Lichtband funktioniert.
- 6 Es kann keine Verbindung zur Alexa hergestellt werden.
- Ziehen Sie alle Verbindungsteile des Neon-Lichtbands heraus und schließen Sie sie wieder fest an.
 - Verbinden Sie Ihr Telefon erneut mit Wi-Fi.
 - Stecken Sie den Adapter aus und stecken Sie ihn wieder ein.

Die Kundenbetreuung

-  Garantie: 12-Monate Beschränkte Garantie
-  Support: Lifetime Technische Unterstützung
-  Email: support@govee.com
-  Offizielle Website: www.govee.com
-  @Govee  @govee_official  @govee.official
-  @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Instructions de Sécurité

Lisez et suivez toutes les consignes de sécurité :

- Classé IP67 Étanche, ce produit peut être utilisé en extérieur mais ne peut pas être immergé dans l'eau.
- Utilisez le produit uniquement avec l'adaptateur électrique fourni.
- Gardez le produit à l'écart d'objets pointus ou des produits chimiques corrosifs forts.
- Bien que ce produit ait une bonne performance de pliage, lorsque vous pliez le cordon néon lumineux, veillez à ne pas attacher la boucle trop près et à ne pas le plier trop grande, afin de ne pas endommager les perles lumineuses ce qui pourrait affecter ensuite la durée de vie.
- N'installez pas le cordon néon lumineux à proximité d'une source de chaleur.
- Ne laissez pas les enfants installer le cordon néon lumineux seuls.
- Évitez d'installer le cordon néon lumineux à proximité de sources potentiellement dangereuses (bougies, objets remplis de liquide, etc.).
- Déroulez le cordon néon lumineux avant de le mettre sous tension.
- Dans le cas où vous utilisez uniquement de l'adhésif pour fixer la boucle, si vous souhaitez obtenir une adhésion maximale, il est suggéré d'attendre un certain temps avant d'installer le cordon néon lumineux après avoir fixé la boucle.
- Il est recommandé de ne pas coller ce produit à l'arrière d'un téléviseur ou d'un écran.


Introduction

Merci d'avoir choisi le cordon néon lumineux Govee RVBIC LED. Ce produit est équipé d'un cordon lumineux RVBIC de 3 m et prend en charge le contrôle par application et voix (Alexa/Google Assistant). RVBIC est la dernière technologie d'affichage d'éclairage de Govee. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et créer votre propre courbe de cordon néon lumineuse unique.

Ce que vous obtenez

Cordon néon lumineux LED	1
Adaptateur	1
Manuel d'Emploi	1
Carte de Service	1

Schéma



Installez votre appareil

Avant l'installation


- 1 Déballez la boîte et vérifiez tous les éléments énumérés dans la liste d'emballage
- 2 Allumez le cordon néon lumineux et vérifiez s'il s'allume.

Étapes d'installation

- 1 Essuyez la surface pour la garder propre et sèche;
- 2 Après avoir déchiré le film adhésif, vous pouvez coller la boucle à l'endroit souhaité et appuyer fermement (si nécessaire, vous pouvez renforcer la boucle avec une vis), puis clipser le cordon néon lumineux dans la boucle.



- 3 Enlevez le colle du boîtier de commande et le collez; Placez le boîtier de commande à proximité de la source de musique pour obtenir le meilleur effet musical.
- 4 Allumez le cordon néon lumineux pour commencer à utiliser.



Appairage de Votre Appareil avec l'app Govee Home

Ce que vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2.4GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5GHz n'est pas prise en charge.
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS 8.0 (ou supérieur) ou Android 4.3 (ou supérieur).

Instructions d'appariement

- 1 Téléchargez l'app Govee Home sur l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
- 2 Activez le Bluetooth dans votre smartphone.
- 3 Ouvrez l'app, appuyez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit et cherchez "H61A0".
- 4 Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage.



Contrôler l'Appareil avec Votre Voix

- 1 Ouvrez l'app Govee Home, puis appuyez sur l'icône de l'appareil pour entrer dans la page de détails.
- 2 Appuyez sur l'icône de réglage dans le coin supérieur droit.
- 3 Sélectionnez "Utiliser le guidage" et suivez les instructions à l'écran pour commencer à utiliser la commande vocale.

Spécifications

Longueur	3m / 10ft
Couleur	RGBIC
Étanche	IP67
Méthode de Contrôle	App & Boîtier de Contrôle & Contrôle Vocal
Alimentation électrique	Adaptateur 24V

Dépannage

- 1 Le ruban adhésif n'est pas assez solide.
 - Assurez-vous que la surface d'installation est propre et sèche.
 - Appuyez fermement sur la bande après l'avoir collée.
 - Renforcez l'installation en utilisant plus de clips et de rubans adhésifs.

2 Ne peut pas se connecter au Bluetooth.

- Ne sautez pas la connexion Bluetooth dans l'app.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre portable est activée.
- Téléphone pas compatible. Veuillez changer de téléphone et vous connecter à nouveau.
- Allumez le cordon néon lumineux et éteignez et rallumez le Bluetooth de votre smartphone, puis réessayez.
- Assurez-vous que votre smartphone se trouve à moins de 1 m (3,28 pieds) du cordon néon lumineux lors de la connexion.
- Dégagez tous les obstacles qui se trouvent entre le cordon néon lumineux et votre smartphone.

3 Le cordon néon lumineux n'affiche pas la totalité de la couleur sélectionnée / Certaines perles LED ne s'allument pas.

- Veuillez contacter l'équipe de Govee à temps pour le retour.

4 Je ne peux pas synchroniser le cordon néon lumineux avec le rythme de ma musique.

- Veuillez garder le boîtier de contrôle près de la source sonore.
- Nettoyez le trou de prise de son sur le boîtier de contrôle.


5 Ne peut pas se connecter au Wi-Fi.

- Ne sautez pas l'étape de la connexion Wi-Fi dans l'app.
- Ne supporte pas le réseau à 5 GHz. Veuillez régler le routeur sur 2.4GHz et le réinitialiser.

- Connectez votre téléphone au Wi-Fi et vérifiez si le réseau est normal.
 - Assurez-vous d'avoir entré le nom et le mot de passe Wi-Fi corrects.
 - Changez votre mot de passe Wi-Fi pour un mot de passe court, 8 chiffres et lettres sont suggérés.
 - Connectez le hotspot de votre téléphone au cordon néon lumineux et vérifiez si le routeur fonctionne avec le cordon néon lumineux.
- 6 Ne peut pas se connecter au Alexa.
- Retirez tous les éléments de connectivité du cordon néon lumineux et reconnectez-les fermement.
 - Reconnectez votre téléphone au Wi-Fi.
 - Débranchez l'adaptateur et rebranchez-le.

Service Clientèle

 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

 Support : Technique de support à vie

 Email : support@govee.com

 Site officiel : www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Instrucciones de Seguridad

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad:

- Este producto, impermeable y con certificación IP67, puede ser usado al aire libre, pero no se puede sumergir.
- Usa este producto únicamente con el adaptador de corriente que le acompaña.
- Mantén el producto alejado de objetos punzantes o sustancias corrosivas.
- Cuando dobles la cuerda de luces de neón, procura no fijar el enganche demasiado cerca ni alargar la cuerda demasiado para no dañar las luces y afectar su vida útil.
- No instales la cuerda de luces cerca de fuentes de calor.
- No permitas que los niños instalen la cuerda de luces sin la supervisión de un adulto.
- Evita instalar la cuerda de luces de neón cerca de elementos potencialmente peligrosos como, por ejemplo, velas u objetos que contengan líquidos.
- Desenrolla la cuerda de luces antes de encenderla.
- Para conseguir una máxima sujeción y en caso de usar solo adhesivos para fijar el enganche es conveniente que, tras haberlo fijado, esperes un tiempo antes de instalar la cuerda.
- No es recomendable situar el producto en la parte posterior de una televisión o pantalla.

Introducción

Gracias por elegir las cuerdas de luces de neón LED Govee RGBIC . Este producto cuenta con 3m de cuerda de luces de neón RGBIC y es compatible con apps de asistentes de voz como Alexa o asistente de Google. RGBIC es la tecnología de iluminación más avanzada de Govee. Dale rienda suelta a tu imaginación y crea tu propio diseño de luz.

Lo que Obtienes

Cuerdas de luces de neón LED	1
Adaptador	1
Manual de Usuario	1
Tarjeta de Servicio	1

En un Vistazo



Instalación de Su Dispositivo

Antes de la instalación

- 1 Desempaquete la caja y verifique todos los artículos enumerados en la lista de empaque;
- 2 Conecta la cuerda de luces y comprueba que se enciende.

Pasos de instalación

- 1 Limpie la superficie para mantenerla limpia y seca;




- 2 Después de retirar el film adhesivo, coloca el enganche sobre el sitio que desees, aprieta con fuerza y abrocha la cuerda de luces al enganche. Si fuera necesario, también puedes reforzar el enganche con un tornillo.



- 3 Retire la película protectora de la caja de control y péguela; Coloque la caja de control cerca de la fuente de música para conseguir el mejor efecto musical.



- 4 Enciende la cuerda de luces y empieza a usar.



Emparejamiento de Su Dispositivo con la Aplicación Govee Home

Lo que Necesita

- Un enrutador Wi-Fi compatible con las bandas de 2.4GHz y 802.11 b/g/n 5 GHz no es compatible.
- Un teléfono inteligente o tableta con iOS 8.0 (o superior) o Android 4.3 (o superior).

Lo que necesita

- 1 Descargue la aplicación de Govee Home de la App Store (para dispositivos iOS) o Google Play (para dispositivos Android).
- 2 Encienda el Bluetooth en su teléfono móvil.
- 3 Abra la aplicación Govee Home, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y seleccione "H61A0".
- 4 Toque el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.



Controlar el Dispositivo con Su Voz

- 1 Abra la aplicación Govee Home, luego toque el ícono del dispositivo para ingresar a la página de detalles.
- 2 Toque el icono de configuración en la esquina superior derecha.
- 3 Seleccione "Uso de la guía" y siga las instrucciones en pantalla para comenzar a usar el control por voz.

Especificaciones

Longitud	3m/10ft
Color de Iluminación	RGBIC
Impermeable	IP67
Manera de Control	Aplicación & Caja de Control & Control de Voz
Fuente de Alimentación	Adaptador 24V

Solución de problemas

- 1 La cinta adhesiva no es lo suficientemente fuerte.
 - Asegúrese de que la superficie de instalación esté limpia y seca.
 - Presione firmemente la tira después de pegarla.
 - Refuerce la instalación a través de más clips y cintas.

2 No se puede conectar al Bluetooth.

- No omita la conexión del Bluetooth en la aplicación.
- Asegúrese de que el Bluetooth en su teléfono móvil esté encendido.
- Puede ser causado por una incompatibilidad entre el sistema telefónico y la aplicación. Cambie un teléfono móvil y conéctese nuevamente.
- Desconecta tanto la cuerda de luces como el Bluetooth de tu smartphone y a continuación vuelve a conectar ambos.
- Asegúrate de que tu smartphone y la cuerda de luces se encuentran a 1 metro de distancia o menos cuando los conectes.
- Mueve los objetos que puedan estar bloqueando el espacio entre la cuerda de luces y tu teléfono.

3 La cuerda de luz no muestra todo el color seleccionado / Algunas luces LED no se encienden.

- Póngase en contacto con el equipo de soporte de Govee a tiempo para la devolución.

4 No es posible sincronizar la luz al ritmo de mi música.

- Mantenga la caja de control cerca de la fuente de sonido.
- Limpie el orificio de recogida de sonido en la caja de control.

5 No se puede conectar a Wi-Fi.

- No omita el paso de la conexión Wi-Fi en la aplicación.
- La red de 5GHz no es compatible. Configure el enrutador a 2,4GHz y luego reinícielo.
- Conecte su teléfono a Wi-Fi y verifique si la red es normal.

- Asegúrese de haber ingresado el nombre y la contraseña de Wi-Fi correctos.
 - Cambie su contraseña de Wi-Fi por una breve. Se sugieren 8 números y letras.
 - Conecta la cuerda de luces al punto de acceso inalámbrico de tu teléfono y comprueba si el router funciona con las luces.
- 6 No se puede conectar a Alexa.
- Desconecta todas las conexiones de la cuerda de luces y conéctalas de nuevo con firmeza.
 - Vuelva a conectar su teléfono a Wi-Fi.
 - Conecte el adaptador y vuelva a conectarlo.

Servicio de Atención al Cliente

 Garantía: Garantía limitada de 12 meses

 Soporte: Soporte Técnico de por Vida

 Correo Electrónico: support@govee.com

 Sitio Web Oficial: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Istruzioni di Sicurezza

Leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza:

- Classificato come impermeabile IP67, questo prodotto può essere utilizzato all'aperto ma non può essere immerso in acqua.
- Usare il prodotto solo con l'adattatore di corrente fornito in dotazione.
- Tenere il prodotto lontano da oggetti appuntiti o prodotti chimici fortemente corrosivi.
- Sebbene questo prodotto presenti una buona flessibilità, evitare di stringere eccessivamente il fermo di fissaggio, o di ripiegare troppo il tubo al neon, per non danneggiare i LED interni e ridurre la vita di utilizzo del prodotto.
- Non installare il tubo al neon in prossimità di fonti di calore.
- Non permettere ai bambini di installare il tubo al neon senza la supervisione di un adulto.
- Evitare di posizionare il tubo al neon vicino a fonti potenzialmente pericolose (ad esempio, candele, oggetti pieni di liquidi, ecc.)
- Srotolare il tubo al neon prima di collegarlo alla corrente elettrica.
- Nel caso in cui si utilizzi solo l'adesivo per fissare il fermo, per un'adesione ottimale si consiglia di aspettare un po' di tempo prima di proseguire con l'installazione del tubo.
- Si consiglia di non attaccare il prodotto sul retro di TV o schermi.


Introduzione

Grazie per aver scelto il Tubo flessibile al neon LED RGBIC Govee. Questo prodotto è composto da un tubo al neon RGBIC di tre metri di lunghezza e supporta l'uso di app e comandi vocali (Alexa/Google Assistant). RGBIC è l'ultima tecnologia Govee per i display di illuminazione. Date libero sfogo alla vostra immaginazione per creare le curve di luci al neon più originali.

Quello Che Si Ottiene

Tubo flessibile al neon LED	1
Adattatore	1
Manuale Utente	1
Carta di Servizio	1

Panoramica



Installazione del Dispositivo

Prima dell'installazione

- 1 Disimballare la scatola e controllare tutti gli articoli elencati nella lista di imballaggio
- 2 Accendere il tubo e verificare che i LED siano illuminati

Passaggi della Installazione


- 1 Pulire la superficie per tenerla pulita e asciutta.
- 2 Rimuovere la pellicola adesiva e attaccare il fermo nel punto desiderato, premerlo saldamente (se necessario, bloccarlo con una vite per un fissaggio più sicuro), quindi agganciare il tubo al fermo.



- 3 Rimuovere la pellicola protettiva sulla scatola di controllo e attaccarla; Posizionare la scatola di controllo vicino alla sorgente musicale per ottenere il miglior effetto musicale.



- 4 Accendere il tubo al neon e iniziare a usarlo.



Collegare il Dispositivo con l'app Govee Home

Quello Che Ti Serve

- Un router Wi-Fi che supporta le bande 2.4GHz e 802.11 b / g / n. 5GHz non è supportato.
- Uno smartphone o un tablet con iOS 8.0 (o successivo) o Android 4.3 (o successivo).

Istruzioni di Accoppiamento

- 1 Scarica l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o Google Play (dispositivi Android).
- 2 Attiva il Bluetooth del tuo telefono.
- 3 Apri Govee Home, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e seleziona "H61A0".
- 4 Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'accoppiamento.



Controllare il Dispositivo con la Tua Voce

- 1 Apri l'app Govee Home, quindi tocca l'icona del dispositivo per accedere alla pagina dei dettagli.
- 2 Tocca l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra.
- 3 Seleziona "Using Guidance" e segui le istruzioni sullo schermo per iniziare a utilizzare il comando vocale.

Specificazioni

Dimensioni	3m/10ft
Colore di Luci	RGBIC
Impermeabilità	IP67
Modalità di Controllo	App , Scatola di Controllo & Controllo Vocale
Adattatore di Potenza	Adattatore 24V

Risoluzione dei problemi

- 1 L'adesivo non è abbastanza forte.
 - Assicurarsi che la superficie di installazione sia pulita e asciutta.
 - Premere con forza l'adesivo dopo aver incollato.
 - Rafforzare l'installazione con più clip e adesivi.

- ② Impossibile connettersi a Bluetooth.
- Non saltare la connessione Bluetooth nell'app.
 - Assicurarsi che il Bluetooth nel cellulare sia attivo.
 - Potrebbe essere causato da incompatibilità tra il sistema telefonico e l'app. Per favore cambiare cellulare e riprovare.
 - Spegner e riaccendere il tubo al neon e il Bluetooth del telefono, poi riprovare.
 - Assicurarsi che lo smartphone sia a meno di un metro di distanza dal tubo durante il collegamento.
 - Rimuovere eventuali ostacoli presenti tra il tubo al neon e lo smartphone.
- ③ Le luci LED del tubo al neon non visualizzano l'intero colore selezionato / Alcuni LED non si accendono.
- Contatta il team di supporto di Govee in tempo per il reso.
- ④ Le luci del tubo non riescono a sincronizzarsi al ritmo della musica.
- Si prega di tenere la scatola di controllo vicino alla fonte sonora.
 - Pulire il foro di raccolta suono sulla scatola di controllo.
- ⑤ Impossibile connettersi a Wi-Fi.
- Non saltare il passaggio della connessione Wi-Fi nell'app.
 - La rete a 5 GHz non è supportata. Si prega di impostare il router a 2,4 GHz e quindi ripristinarlo.
 - Connettere il telefono al Wi-Fi e controllare se la rete è normale.

- Assicurarsi di aver inserito il nome e la password Wi-Fi corretti.
 - Cambiare la password Wi-Fi con una breve. Sono suggeriti 8 numeri e lettere.
 - Connettere l'hotspot del telefono al tubo, verificare che il router sia funzionante e posto in prossimità di esso.
- 6 Impossibile connettersi ad Alexa.
- Staccare tutti i collegamenti del tubo al neon e riconnetterli saldamente.
 - Ricollegare il telefono al Wi-Fi.
 - Scollegare la porta l'adattatore e ricollegarlo.


Servizio clienti

 Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

 Supporto: Supporto tecnico a vita

 Email: support@govee.com

 Sito web ufficiale: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

安全上のご注意

必ずこの[安全上のご注意]をお読みの上、正しく安全にお使いください。

- 本製品の防水等級はIP67となっており、屋外で使用することはできませんが、水中で使用することはできません。
- 本製品は必ず付属の電源アダプターとセットで使用する必要があります。
- 本製品に尖った物体や腐食性の強い科学薬品を近づけないようにしてください。
- 本製品は良好な湾曲性能を有していますが、LEDの破損により使用寿命の低下を引き起こす恐れがあるため、ライトストリップを折り曲げる際は、バックル固定箇所に近い場所を折り曲げたり、折り曲げすぎたりしないようにしてください。
- 熱源体の近くに取付けないようにしてください。
- 子供が取付ける際は、必ず保護者の監視のもとで行ってください。
- 危険が潜んでいる物体(例:ロウソクや液体が満タンに入った物体など)に近づけないでください。
- 一度広げてから、ライトストリップの電源をつけてください。
- 背面テープのみで固定している際に、しっかりと固定したい場合は、バックルを取り付けた後にしばらく待ってから、ライトストリップを取り付けることが推奨されています。
- テレビやモニターの背面への取付けは推奨されていません。

ご紹介

この度は、Govee RGBIC LEDネオンライトストリップをお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、3mのRGBICネオンライトストリップとなっており、アプリ制御や音声制御(Alexa/Google Assistant)に対応しています。RGBICはGovee最新の照明技術となっており、お客様の想像力をかきたて、唯一無二の空間を創造することができます。

パッケージ内容

LEDネオンライトストリップ	1
リモコン	1
日本語取扱説明書	1
サービスカード	1

外観



インストール

インストール前


- ① パッケージ内容はすべて揃っているかどうかをご確認してください。
- ② ネオンライトストリップの電源を入れ、点灯しているかを確認します。

インストール手順

- ① 取り付けた表面をきれいに拭いて、清潔で乾燥をお保ってください。
- ② バックル背面テープの保護シールを剥がした後、バックルを任意の場所に貼り付けて、しばらく力を加えて押しつけます(必要な場合はねじで固定することもできます)。バックルをしっかりと固定した後、ライトストリップをバックルに取り付けます。



- ③ コントローラにある3m 両面テープを剥がして、取り付けた表面に粘着してください。最高の音楽効果を達成するために音楽源にコントロールボックスを配置します。
- ④ ネオンライトストリップの電源を入れて、使用し始めます。



デバイスと[Govee Home]アプリのペアリング

ご注意

- 2.4 GHzおよび802.11 b / g / n帯域のWi-Fiルーターをサポートしますが、5GHzはサポートされていません。
- iOS 8.0 (以上) またはAndroid 4.3 (以上) のスマートフォンまたはタブレットが必要でございます。

ペアリング説明

- ① 「Govee Home」アプリはApp Store (IOSデバイス) あるいはGoogle Play (Androidデバイス) からダウンロードしてください。
- ② 携帯電話でBluetoothをオンにしてください。
- ③ 「Govee Home」アプリで右上にあるボタンを選択し、“H61A0”という名前の設備を選択してください。
- ④ アプリで本製品を選択し、指示通りにご使用ください。



音声コントロール

- ① [Govee Home]アプリに本製品のボタンを選択し、詳しく機能ページに入ります。
- ② [Govee Home]アプリで右上にある”設置ボタン”を選択して下さい。
- ③ "Using Guidance"を選択し、指示通りにご使用ください。

仕様

長さ	3m/10ft
カラー	RGBIC
防水	IP67
制御モード	アプリ& 音声コントローラ
電源	アダプター 24V

よくあるご質問とおすすめ

- ① 3mテープライトの粘着性は弱い
 - 取り付けたところの表面に清潔、乾燥をお保ってください。
 - テープライトをしっかりと押してください。
 - クリップで固定してください。

② Bluetoothに連続できない

- [Govee Home]アプリでBluetoothに連続することをご確認してください。
- 携帯電話でBluetoothをオンにするかどうかことをご確認してください。
- [Govee Home]アプリは携帯電話に対応できないかもしれませんが、ほかの携帯電話でもう一度お試しください。
- ライトストリップの電源とスマートフォンのBluetoothをオフにした後、再起動してからもう一度お試しください。
- 接続時は、スマートフォンとライトストリップとの距離が1m(3.28ft)以内であることを確認してください。
- ライトストリップとスマートフォンの間に障害物がないことを確認してください。

③ ライトストリップが選択した色に点灯しない、または一部のLEDが点灯しない。

- Goveeカスタマーにお問い合わせください。

④ ライトストリップが音楽のリズムに合わせて点灯しない。

- コントローラはできるだけ音に近づいてください。
- コントローラにあるラップをきれいにしてください。

⑤ Wi-Fiに連続できない


- [Govee Home]アプリでWi-Fiに連続することをご確認してください。
- 5GHzインターネットは対応できないが、ルーターを2.4GHzに設置してもう一度接続してください。
- 携帯電話とWi-Fiを接続して、接続できるかどうかことをご確認してください。


- 正しいWi-Fi名とパスワードを入力して下さい。
- Wi-Fiパスワードを変更して、8つの数字と文字がお勧めです。
- スマートフォンのデザリングWi-Fiをライトストリップに接続後、ルーターとライトストリップがセット使用できるかを確認してください。

⑥ Alexaに対応できない

- ライトストリップの接続部分を引き出した後、再度しっかりと接続し直してください。
- Wi-Fiともう一度接続してください。
- アダプターを再び電源に入れてみてください。

保証とアフターサービス

 保証: 12ヶ月の安心保証

 アフターサービス: 技術サポート

 イーメール: support@govee.com

 ホームページ: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome



Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

EU contact address:



  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/

Kontaktadresse innerhalb der EU:



  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/

Adresse de contact pour l'UE :

  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany


Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad

UE en www.govee.com/

Dirección de contacto de la UE:


 BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/

Indirizzo di contatto UE:

 BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

UK Compliance Statement:

Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

	Bluetooth®	Wi-Fi
Frequency	2.4GHz	2.4GHz
Maximum Power	<10dBm	<20dBm



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

For ambiance lighting only. Not for illumination.

This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.

The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.

1. Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel;
2. Do not use the rope light when covered or recessed into a surface;
3. Do not open or cut the rope light.

Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.

Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle. Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.

Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.

1. Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, während sie sich in der Verpackung befindet oder auf eine Rolle aufgewickelt ist;
2. Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn sie abgedeckt oder verbeult ist.
3. Öffnen oder schneiden Sie die Lichterkette nicht.

Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.

Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable.

Cuando la fuente de luz llegue al final de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo.

La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.

1. No conecte la luz de cuerda al suministro mientras esté en el embalaje o enrollado en un rollo;
2. No utilice la luz de cuerda cuando esté cubierta o empotrada en una superficie;
3. No abra ni corte la luz de cuerda.

Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.

Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint la fin de son cycle de vie, cet appareil doit être remplacé.

La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne convient pas à d'autres applications.

1. Ne connectez pas le corde lumineux à l'alimentation lorsqu'il est dans l'emballage ou enroulé sur un enrouleur ;
2. N'utilisez pas le corde lumineux lorsqu'il est couvert ou encastré dans une surface ;
3. Ne pas ouvrir ou couper la corde lumineuse.

Solo per l'illuminazione dell'atmosfera. Non per illuminare.

Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.

La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è destinato all'uso in altre applicazioni.

1. Non collegare la fune luminosa all'alimentazione mentre è nell'imballo o avvolta su una bobina;
2. Non utilizzare la fune luminosa quando è coperta o incassata in una superficie;
3. Non aprire o tagliare la luce della fune.

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

la distance entre l'utilisation et l'appareil ne doit pas être inférieure à 20 cm.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. is under license.

Responsible party :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 13013 WESTERN AVE STE 5 BLUE ISLAND IL 60406-2448

Email: support@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

Govee is a trademark of Shenzhen Intellirocks Tech Co., Ltd.

Copyright ©2021 Shenzhen Intellirocks Tech Co., Ltd. All Rights Reserved.

CAUTION:

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Vorsicht:

Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.

ATTENTION :

RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. ÉLIMINER LES BATTERIES USÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

PRECAUCIÓN:

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO.

ATTENZIONE:

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO NON CORRETTO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.



FOR INDOOR USE ONLY

NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

SOLO PER USO INTERNO



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com